

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ODSTRAŇOVANIE ČERSTVEJ POLYURETÁNOVEJ PENY

VLASTNOSTI A OBLASŤ POUŽITIA

- CLEANER sa používa na odstraňovanie čerstvej polyuretánovej peny.
- Slúži na čistenie aplikačnej pištole aj na ručné čistenie nástrojov, pracoviska atď.
- Odstraňuje masť, oleje, decht, vosky, zvyšky lepidiel a čerstvé tmely, odmasťuje železo, oceľ, chróm, hliník, eloxovaný hliník, nelakované drevo a mramor [kameň].
- Vytvrdnutú penu je možné odstrániť z pištole a iných povrchov iba mechanickým spôsobom.
- Pištoľ nečistite ostrými predmetmi.



POKYNY NA POUŽITIE

Na ručné čistenie použite priloženú striekaciu čiapočku, ktorá je namontovaná na striekacom adaptéri. K uvoľneniu čistiaceho prostriedku dochádza stlačením čiapočky. Ľanovú handričku alebo bezfarebný papier namočte do čistiaceho prostriedku a očistite povrch. Postup opakujte s čistou handričkou. Na vyčistenie pištole naskrutkujte na pištoľ plechovku s adaptérom. Opatrne stlačte spúšť pištole, aby ste z nej odstránili všetky zvyšky peny. Keď začne čistiaci prostriedok vytekať, uvoľnite spúšť. Čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť vo vnútri pištole po dobu 1 – 2 minút. Opätovne stlačte spúšť a podržte ju, kým nezačne z pištole vytekať čistý čistiaci prostriedok. Postup opakujte 2–3 krát pri každom čistení pištole. POZOR! Čistiaci prostriedok môže spôsobiť poškodenie lakovaných alebo natretých povrchov, textílií a plastov.

BALENIE

Aerosól dóza 500 ml

USKLADNENIE

36 mesiacov [od +5 °C do +25 °C].

Dózy uskladňujte v zvislej polohe.

ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, MANIPULAČNÉ A LIKVIDAČNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie bezpečnostné informácie, pokyny na bezpečné zaobchádzanie, informácie o osobných ochranných prostriedkoch a informácie o zneškodňovaní nájdete v letáku s bezpečnostnými údajmi. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Kópiu môžete získať aj od svojho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

VAROVNIE

Uvedené informácie vychádzajú z našich testov a praktických skúseností. Pre každý prípad použitia však kvôli špecifickým podmienkam a pracovným metódam odporúčame predbežné testovanie.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com